



MODE D'EMPLOI

EM1010 – Adaptateur réseau USB 10/100Mbps

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1010 – Adaptateur réseau USB 10/100Mbps



Avertissements et mises en garde

L'ouverture du et/ou des produits peut causer de graves blessures ! Confiez exclusivement la réparation de vos produits à des techniciens Eminent qualifiés !

Table des matières

1.0 Introduction	2
1.1 Fonctions et caractéristiques	2
1.2 Contenu de la boîte	2
1.3 Avant de commencer	3
2.0 Processus d'installation	3
2.1 Installation du logiciel (sous Windows)	3
2.2 Installation du logiciel (sous Mac OS 10.x)	3
3.0 Foire aux questions	4
4.0 Service et support	4
5.0 Conditions de la garantie	5
6.0 Déclaration de conformité	5

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que la preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dès maintenant ce produit sur www.eminent-online.com et bénéficiez de mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

Votre EM1010 vous permet de vous connecter à un réseau en toute simplicité via votre port USB. Le EM1010 est compatible avec le standard USB 1.1 et USB 2.0, et peut s'utiliser avec Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7 et Mac OS 10.2, 10.3 et 10.4. Des pilotes pour Linux et Free BSD sont également disponibles sur le CD-ROM.

1.2 Contenu de la boîte

Les pièces suivantes doivent se trouver dans la boîte :

- Adaptateur réseau USB EM1010.

- Câble d'extension USB.
- CD-ROM d'installation avec pilotes.
- Manuel.

1.3 Avant de commencer

Pour installer votre adaptateur réseau, assurez-vous que votre ordinateur dispose bien d'un port USB de libre. Vous pouvez également brancher votre adaptateur sur un concentrateur USB. Dans ce cas de figure, utilisez uniquement un concentrateur USB doté d'une alimentation externe afin de garantir des performances optimales.

2.0 Processus d'installation

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour installer votre adaptateur réseau.

2.1 Installation du logiciel (sous Windows)

Attention ! Il est possible qu'au cours de l'installation le message suivant s'affiche : « Le logiciel que vous installez pour ce matériel ne dispose pas du logo de vérification Windows »; cliquez alors simplement sur le bouton «Continuer malgré tout ».

Attention ! Si vous utilisez Windows 7, les pilotes seront automatiquement installés dès que vous brancherez l'appareil sur votre port USB.

1. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Le logiciel démarrera automatiquement.
3. Sélectionnez la langue désirée.
4. Sélectionnez la version de votre système Windows.
5. Cliquez sur 'Next' (Suivant).
6. Cliquez sur 'Install' (Installer).
7. Les pilotes seront installés.
8. Patientez jusqu'à ce que Windows achève la copie de tous les fichiers.
9. Cliquez sur 'Exit' (quitter) pour terminer l'installation.
(Pour Windows 98SE/ME il sera nécessaire de redémarrer votre ordinateur)
10. Retirez le CD-ROM d'installation du lecteur.
11. Branchez le câble de réseau sur l'adaptateur réseau EM1010.
12. Branchez votre EM1010 sur un port USB libre de votre ordinateur.
13. Votre EM1010 est maintenant prêt à être utilisé !

2.2 Installation du logiciel (sous Mac OS 10.x)

1. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Après quelques instants, l'icône du CD-ROM s'affiche sur votre bureau.
3. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM pour l'ouvrir.
4. Double-cliquez sur la carte 'pilotes'.
5. Double-cliquez sur la carte 'MAC10.X'.

6. Double-cliquez sur 'MCS7830DRV_MAC10.X'.
7. Double-cliquez sur le fichier d'installation.
8. Cliquez sur 'Continue' (continuer).
9. Sélectionnez le disque où vous souhaitez installer le logiciel.
10. Votre MAC devra être redémarré une fois l'installation terminée.
11. Cliquez sur 'Continue Installation' (continuer l'installation).
12. Cliquez sur 'Restart' (Redémarrer).
13. Branchez le câble de réseau sur l'adaptateur réseau EM1010.
14. Votre EM1010 est maintenant prêt à être utilisé !

3.0 Foire aux questions

Q : Mon EM1010 n'est pas reconnu par l'ordinateur?

R : Branchez directement votre EM1010 sur un port USB de votre ordinateur plutôt que sur un concentrateur ou à l'aide d'un câble d'extension USB. Si un tel problème est déjà survenu, essayez de brancher votre adaptateur sur un autre port USB. Assurez-vous que votre version de Windows dispose des mises à jour les plus récentes. Vous pouvez télécharger les dernières mises à jour depuis le site www.windowsupdate.com

Q : Mon EM1010 est correctement installé, pourtant aucune connexion n'est disponible.

R : Vérifiez les câbles et les connecteurs. Il est conseillé de redémarrer votre ordinateur afin que la connexion puisse être renouvelée après le redémarrage.

Q : Mon EM1010 est correctement installé, pourtant je n'arrive pas à accéder à Internet.

R : Les logiciels antivirus ou pare-feu déjà installés sur votre ordinateur peuvent bloquer votre connexion à Internet. Configurez correctement le logiciel en suivant les instructions fournies dans le logiciel. Si le problème persiste, désinstallez temporairement le logiciel de sécurité et le logiciel du EM1010, puis réinstallez le EM1010.

4.0 Service et support

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Eminent.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site

www.eminent-online.com/support. En Belgique, vous pouvez également contacter notre centre d'assistance par téléphone. Appelez-nous au 070 277 286 (30 centimes d'euros par minute*).

* Tarif n'incluant pas les frais de l'opérateur de téléphonie mobile.

5.0 Conditions de la garantie

La garantie Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit Eminent de seconde main,

la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire.

La garantie Eminent s'applique à tous les produits Eminent et aux pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Eminent.

6.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
Pays-Bas

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group