



MANUALE

**EM1010 Scheda di rete USB - 10/100Mbps**

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

# EM1010 Scheda di rete USB - 10/100Mbps



## Avvertenze ed elementi cui necessita prestare attenzione

L'apertura di uno o più dei prodotti può causare lesioni serie! Far sempre riparare i prodotti da personale Eminent qualificato!

## Indice

1.0 Introduzione.....	2
1.1 Funzioni e caratteristiche.....	2
1.2 Contenuto della confezione .....	2
1.3 Operazioni preliminari.....	3
2.0 Procedura d'installazione.....	3
2.1 Installazione del software (Windows) .....	3
2.2 Installazione del software (Mac OS 10.x) .....	3
3.0 Domande frequenti.....	4
4.0 Assistenza e Supporto.....	4
5.0 Condizioni di garanzia .....	5
6.0 Dichiarazione di conformità.....	5

## 1.0 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Eminent di qualità superiore! Questo prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Eminent. Se si dovesse riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia Eminent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un luogo sicuro.

*Registrare ora il prodotto sul sito [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) per ricevere gli aggiornamenti che interessano il prodotto!*

### 1.1 Funzioni e caratteristiche

EM1010 permette di collegare in modo facile una rete usando la porta USB. EM1010 è compatibile con le specifiche USB 1.1 e USB 2.0, ed è adatta per l'uso con Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7 e MacOS 10.2, 10.3 e 10.4. Nel CD-ROM ci sono anche i driver per Linux e BSD gratuite.

### 1.2 Contenuto della confezione

La confezione deve contenere i seguenti elementi:

- Scheda di rete USB EM1010.
- Prolunga USB.
- CD d'installazione con driver.
- Manuale.

### 1.3 Operazioni preliminari

Per installare la scheda di rete il computer deve avere una porta USB inutilizzata. La scheda può anche essere collegata ad un hub USB. Usare solo hub USB dotati di alimentazione esterna per garantire le prestazioni ottimali.

## 2.0 Procedura d'installazione

Attenersi alle istruzioni che seguono per installare correttamente la scheda di rete USB.

### 2.1 Installazione del software (Windows)

**Attenzione!** Durante l'installazione può apparire il messaggio "Il software che si sta installando per l'hardware non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con questa versione di Windows", in questo caso fare clic sul tasto "Continua in ogni caso".

**Attenzione!** Se si usa Windows 7, i driver saranno installati automaticamente quando si collega il dispositivo alla porta USB.

1. Inserire il CD-ROM d'installazione nell'unità CD-ROM o DVD del computer.
2. Il software si avvierà.
3. Selezionare la lingua voluta.
4. Selezionare la versione di Windows.
5. Fare clic su "Next" (Avanti).
6. Fare clic su "Install" (Installa).
7. I driver saranno installati.
8. Attendere finché Windows ha copiato i file.
9. Fare clic su "Exit" (Esci) per completare l'installazione.  
(Utenti Windows 98SE/ME: è necessario riavviare il computer)
10. Rimuovere il CD-ROM d'installazione.
11. Collegare il cavo di rete alla scheda di rete EM1010.
12. Collegare EM1010 alla porta USB del computer.
13. Adesso EM1010 è pronta all'uso.

### 2.2 Installazione del software (Mac OS 10.x)

1. Inserire il CD-ROM d'installazione nell'unità CD-ROM o DVD del computer.
2. Dopo pochi secondi l'icona del CD-ROM sarà visualizzata sul desktop.

3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM per aprirlo.
4. Fare doppio clic su "drivers".
5. Fare doppio clic su "MAC10.X".
6. Fare doppio clic su "MCS7830DRV\_MAC10.X".
7. Fare doppio clic sul file d'installazione.
8. Fare clic su "Continue" (Continua).
9. Selezionare il disco su cui si vuole installare il software.
10. Il MAC deve essere riavviato al termine della procedura d'installazione.
11. Fare clic su "Continue Installation" (Continua installazione).
12. Fare clic su "Restart" (Riavvia).
13. Collegare il cavo di rete alla scheda di rete EM1010.
14. Adesso EM1010 è pronta all'uso.

## 3.0 Domande frequenti

- D:* La scheda EM1010 non è riconosciuta dal computer?
- R:* Collegare la scheda EM1010 direttamente al computer invece che all'hub o ad una prolunga USB. Se questo problema si è già verificato, provare una porta USB diversa. Assicurarsi che la versione di Windows abbia gli aggiornamenti più recenti. Gli aggiornamenti più recenti possono essere scaricati dal sito [www.windowsupdate.com](http://www.windowsupdate.com)
- D:* La scheda EM1010 è installata correttamente, però non c'è connessione.
- R:* Controllare i cavi ed i connettori. Si consiglia di riavviare il computer così da rinnovare la connessione dopo il riavvio.
- D:* La scheda EM1010 è installata correttamente, però non c'è connessione ad Internet.
- R:* Software anti-virus o firewall già installato può impedire la configurazione della connessione ad Internet. Installare il software in modo corretto, seguire le istruzioni appropriate del software. Se non funziona, rimuovere temporaneamente il software di protezione della scheda EM1010 ed eseguire di nuovo l'installazione della scheda EM1010.

## 4.0 Assistenza e Supporto

Questo manuale destinato agli utenti è stato scritto con attenzione dal personale tecnico di Eminent. Se si hanno problemi d'installazione o d'uso del prodotto, completare il modulo d'assistenza sul sito [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support). Si può anche telefonare al centro assistenza. Chiamare il nostro centro assistenza al numero +39 0240042016 (local costs\*).

\* Da telefono fisso; la tariffa non include i cellulari.

## 5.0 Condizioni di garanzia

La garanzia quinquennale Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent tranne ove espressamente precisato diversamente prima o durante il momento dell'acquisto.

Quando si acquista usato il periodo di garanzia rimanente si misura a partire dal momento dell'acquisto del prodotto da parte del primo proprietario.

La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent e ai componenti inestricabilmente collegati e/o montati sul prodotto principale. Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o direttamente collegati al prodotto principale e/o i prodotti la cui usura mostra, senza ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti da garanzia Eminent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Eminent quando sono soggetti ad uso scorretto/inappropriato, ad influenze esterne e/o quando sono aperti da persone non autorizzate da Eminent.

## 6.0 Dichiarazione di conformità

Per garantire la sicurezza dell'utente, e la conformità del prodotto alle direttive e alle leggi emanate dalla Commissione Europea, è possibile ottenere una copia della Dichiarazione di conformità relativa al prodotto inviando un messaggio di posta elettronica a: [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Altrimenti, è possibile inviare una lettera all'indirizzo:

Eminent Computer Supplies  
P.O. Box 276  
6160 AG Geleen  
Paesi Bassi

Indicare chiaramente "Dichiarazione di conformità" e il codice dell'articolo del prodotto per cui si desidera ottenere copia della Dichiarazione di conformità.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group